

《アリーナステージ舞台断面図》

- 1 防球ネット (固定吊・手動開閉)
- 2 一文字幕 (手動昇降)
- 3 緞帳 (電動昇降トラクション)
- 4 袖幕 (固定吊・手動開閉)
- 5 ボーダーライト① (手動昇降)
- 6 美術バトン① (手動昇降)
- 7 一文字幕 (手動昇降)
- 8 引割幕① (固定吊・手動開閉)
- 9 サスペンションライト① 12回路 (手動昇降)
- 10 ボーダーライト② (手動昇降)
- 11 袖幕 (固定吊・手動開閉)
- 12 美術バトン② (手動昇降)
- 13 サスペンションライト② 12回路 (手動昇降)
- 14 美術バトン③ (手動昇降)
- 15 一文字幕 (手動昇降)
- 16 引割幕② (固定吊・手動開閉)
- 17 美術バトン④ (手動昇降)
- 18 袖幕 (固定吊・手動開閉)
- 19 アッパー水平ライト (手動昇降)
- 20 美術バトン⑤ (手動昇降)
- 21 バック幕 (固定吊・手動開閉)
- 22 水平幕 (固定吊)
- 23 シーリングライト (アリーナ内) 9回路 (電動昇降ドラム巻上)

